



Manuel d'utilisation

Cadenas à empreinte digitale

Caractéristiques :

- **Modèle** : HSP-FM570
- **Méthode de déverrouillage** : Empreinte digitale
- **Nombre d'empreintes enregistrables** : 10
- **Type de charge** : Micro-USB
- **Déverrouillage d'urgence** : Code Morse
- **Autonomie en veille** : Environ 6 mois
- **Matériau** : Alliage de zinc
- **Dimensions** : 76 x 46 x 13 mm
- **Indice de protection (IP)** : IP56
- **Température de fonctionnement** : -10 à 50 °C



Instructions d'enregistrement des empreintes :

Avant l'enregistrement, **toute empreinte peut déverrouiller le cadenas.**

1. Déverrouillez le cadenas avec l'empreinte que vous souhaitez enregistrer. **Ne retirez pas le doigt** jusqu'à ce que **la lumière bleue s'allume.**
 2. Appuyez sur le capteur avec le **même doigt à différents endroits** environ **10 fois**. La lumière **verte** s'allume si c'est réussi.
⚠ Si vous appuyez 2 fois exactement au même endroit, la **lumière rouge** s'allume.
 3. Lorsque la lumière verte est allumée, vous pouvez enregistrer une **deuxième empreinte** en répétant les étapes ci-dessus. Si réussi, la lumière verte s'éteint.
-

Ajouter d'autres empreintes :

1. Déverrouillez le cadenas, **ne retirez pas le doigt** jusqu'à ce que la lumière **bleue s'allume.**
2. Appuyez avec **le nouveau doigt** plusieurs fois jusqu'à ce que la lumière **bleue s'éteigne**, puis relâchez.
⚠ Si le processus est trop long, il échouera — recommencez les étapes.

Configuration du code Morse d'urgence :

1. Après avoir enregistré une empreinte, déverrouillez le cadenas et **gardez le doigt** jusqu'à ce que la lumière **blanche** s'allume. Relâchez alors, la lumière **verte** s'allume.
2. Lorsque la lumière verte est allumée, entrez le **1er chiffre** du code Morse en **appuyant plusieurs fois** (ex. : 5 pressions = chiffre 5), puis attendez que la lumière **bleue** s'allume.
3. À la lumière bleue, entrez le **2e chiffre** de la même façon, puis attendez que la lumière **s'éteigne.**
4. **Notez et retenez ces deux chiffres** : ce sont votre **code Morse d'urgence.**



SECURE HOME PROTECT.COM

Déverrouillage d'urgence par code Morse :

1. Si aucune empreinte ne fonctionne, **appuyez avec n'importe quel doigt** jusqu'à ce que la **lumière blanche clignote**, puis relâchez. La **lumière verte** s'allume.
2. Lorsque la lumière verte est allumée, entrez le **1er chiffre** du code Morse, attendez la lumière **bleue**, puis entrez le **2e chiffre**.
⚠ Si le code est incorrect, la **lumière rouge clignote**. Recommencez jusqu'à réussir.
3. Une fois déverrouillé par code Morse, le cadenas **revient aux réglages d'usine**.

✅ **Code par défaut** (si non modifié) : 3 et 3

→ Appuyez 3 fois à la lumière verte, puis 3 fois à la bleue.

Réinitialisation (retour aux réglages d'usine) :

1. Après avoir déverrouillé, **laissez le doigt sur le capteur** jusqu'à ce que la **lumière rouge** s'allume.
2. Relâchez le doigt. Toutes les empreintes et le code Morse sont **effacés**.